

D350

Regulador de tensión digital

Instalación y mantenimiento



LEROY-SOMER

Este manual se aplica al regulador de alternador que usted ha adquirido. Deseamos destacar la importancia de estas instrucciones de mantenimiento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de poner en marcha su máquina, debe leer este manual de instalación y mantenimiento en su totalidad.

Todas las operaciones e intervenciones que se deben llevar a cabo para utilizar esta máquina deberán ser efectuadas por personal cualificado.

Nuestro servicio de asistencia técnica está a su disposición para facilitarle toda la información que necesite.

Las diferentes intervenciones descritas en este manual están acompañadas de recomendaciones o de símbolos para sensibilizar al usuario sobre los riesgos de accidentes. Se debe obligatoriamente comprender y respetar las diferentes consignas de seguridad adjuntas.

ATENCIÓN

Recomendación de seguridad relativa a una intervención que pueda dañar o destruir la máquina o el material del entorno.

\triangle

Recomendación de seguridad contra los riesgos genéricos que afecten al personal.



Recomendación de seguridad contra un riesgo eléctrico que afecte al personal.



Todas las operaciones de conservación o reparación realizadas en el regulador deben ser llevadas a cabo por personal cualificado para la puesta en servicio, la conservación y el mantenimiento de los elementos eléctricos y mecánicos.

AVISO

Este regulador puede incorporarse en máquina identificada CE.

Estas instrucciones deben transmitirse al usuario final.

© 2024 Moteurs Leroy-Somer SAS

Share Capital: 32,239,235 €, RCS Angoulême 338 567 258. Nos reservamos el derecho de modificar las características de sus productos en todo momento para aportarles los últimos desarrollos tecnológicos. La información que contiene este documento puede ser modificada sin previo aviso.

Queda prohibido cualquier tipo de reproducción sin la debida autorización previa.

Marca, modelos y patentes registrados.

Índice

1. Instrucciones generales	5
1.1. Ficha de identidad	5
1.2. Presentación general	5
1.2.1. EI AVR D350	5
1.2.2. Módulo de configuración NFLink™	6
1.3. Características técnicas	7
1.4. Dimensiones del AVR D350	9
1.5. Dimensiones dei AVR D350 y NFLINK ^{IIII}	10
1.7. Cablaada	11
1.7.1 Medición de tensión del alternador	11 11
1 7 2 Entradas/salidas	
173 Evente de alimentación y excitación	14
1.7.4. Medición de corriente del alternador (transformador de corriente en paralelo):	
1.8. Precauciones del cableado	
2 Instruccionas de funcionamiento	10
	18
2.1. Descripción de los controles manuales y la señalización	18
2.1.1. Los potenciómetros	18
2.1.2. LED	
2.2. Descripción de los modos de funcionamiento	19
3. Instrucciones de configuración	21
3.1. Software del PC	21
3.1.1. Instalación del software	21
3.1.2. Diferentes niveles de acceso de Easyreg Advanced	23
3.1.3. Descripción de la barra superior y las pestañas	24
3.1.4. Comunicación con el D350	26
3.1.5. Ventana "Configuration" (Configuración)	27
3.1.6. Crear una nueva configuración rápida	30
3.1.6.1. Paso 1: Selección del tipo de alternador	30
3.1.6.2. Paso 2: Definición de las características del alternador	31
3.1.6.3. Paso 3: Cableado	
3.1.6.4. Paso 4: Seleccion del modo de regulacion	
3.1.6.5. Paso 5: Carga de la configuración	
3.1.7. Crear una nueva configuración en el modo de personalización	
3.1.7.2 Paso 2: Cableado del AVP	
3.1.7.2. Paso 2. Definición del límite de sobreexcitación	
3 1 7 4 Paso 4. Definición de la supervisión de la corriente del estátor	
3 1 7 5 Paso 5 [°] Definición de los dispositivos de protección	
3.1.7.6. Paso 6a: Configuración del comienzo suave de tensión	
3.1.7.7. Paso 6b: Regulación de tensión	
3.1.7.8. Paso 6c: Regulación de la corriente de campo (modo manual)	47
3.1.7.9. Paso 7: Configuración de las ganancias del PID	49
3.1.7.10. Paso 8: Gestión de entradas y salidas	50
3.1.7.11. Paso 9: Registrar evento	51
3.1.7.12. Paso 10: Configuración secundaria	52

	3.1.8. Ventana "Osciloscopio"	53
	3.1.8.1. Curvas	53
	3.1.8.2. Disparador	55
	3.1.8.3. Cursores	56
	3.1.8.4. Prueba temporal	57
	3.1.8.5. Apertura de la configuración de pantalla de un osciloscopio o una curva	58
	3.1.8.6. Guardado de la configuración de pantalla de un osciloscopio o una curva	58
	3.1.8.7. Cambio del fondo del área de trazado	58
	3.1.9. Ventana "Monitor"	59
	3.1.9.1. Pantallas	59
	3.1.9.2. Gráfica	60
	3.1.9.3. Indicadores	60
	3.1.9.4. Cambio de tamaño de un objeto	61
	3.1.9.5. Eliminar un objeto	62
	3.1.9.6. Guardado de la configuración de un monitor	62
	3.1.9.7. Apertura de la configuración de un monitor	62
	3.2. Funcionamiento como AVR analógico	63
	3.2.1. Ajuste de la tensión	63
	3.2.2. Ajuste de la estabilidad	64
	3.2.3. Compensación de energía	64
	3.2.4. Conmutación 50/60 Hz	64
	3.3. Sugerencias y consejos	65
	3.4. Ventana de comparación	65
4	. APÉNDICES	67
	4.1. Dermutaciones del vector	67
	4.1. Perintulaciones del vector	/ ۵
	4.2. Frioridad de los modos de regulación	60
	4.3.2 ARED	
		70
	4.4. Solución de problemas de fallos	
	4 4 1 Sin tensión	
	4 4 2 Tensión demasiado baia	, 72 72
	4 4 3 Tensión inestable	, 7 <i>1</i>
	4 4 4 Caída importante de la tensión en carga	
	4 4 5 Tiempo de respuesta demasiado largo	75 76

1. Instrucciones generales

1.1. Ficha de identidad

El AVR D350 está diseñado por:

MOTEURS LEROY-SOMER Boulevard Marcellin Leroy, CS 10015 16915 ANGOULEME Cedex 9, Francia

Descripción	Тіро	Código
AVR digital	D350	5124059
Módulo de configuración	NFLink	5124189

1.2. Presentación general

1.2.1. EI AVR D350

En este manual se describe cómo instalar, utilizar, configurar y mantener el AVR D350.

La finalidad de este AVR es regular los alternadores con una corriente de campo inferior a 5 A en funcionamiento constante, y un máximo de 10 A en caso de cortocircuito durante un máximo de 10 segundos.

Su diseño es acorde con la fijación en una caja de terminales de un generador o en un armario eléctrico. Como mínimo, se requiere el cumplimiento de las normas de seguridad y protección locales, especialmente las específicas a instalaciones eléctricas con tensiones de 300 Vca fase a neutro como máximo.

Al igual que los demás AVR, el D350 es una placa de circuito impreso electrónica protegida con resina de poliuretano como se muestra en la siguiente ilustración.



1.2.2. <u>Módulo de configuración NFLink™</u>

El AVR D350 está equipado con tecnología NFC¹ para fines de comunicación y configuración. El módulo de configuración, denominado en adelante NFLink[™], se coloca en la carcasa de plástico a través de los dos orificios de posicionamiento específicos tal como se muestra a continuación.



NOTA: Un sistema de sujeción situado en la parte inferior de NFLink garantiza la sujeción mecánica sobre la placa de plástico del D350. Una vez finalizada la configuración, el NFLink debe retirarse, ya que no se debe dejar en el D350 cuando esté en funcionamiento continuo.

¹ Near Field Communication

1.3. Características técnicas

El AVR D350 es un regulador de tensión digital que se utiliza para controlar la corriente de campo o los bucles de regulación de tensión de salida del alternador.

- Regulación de tensión:
 - Con o sin compensación de energía reactiva para permitir el funcionamiento de la máquina en paralelo.
 - Con o sin compensación de caída de línea.²
- Regulación de la corriente de campo o el modo manual, que permite el control directo del valor de la corriente de campo.

El D350 también se puede utilizar para:

- Ajustar la referencia del modo de regulación en curso mediante el uso de una entrada analógica (0-10 V y potenciómetro)
- Supervisión del sensor de temperatura (Pt100 o CTP)
- Limitar la corriente de campo mínima proporcionada al campo del excitador
- Supervisión del límite máximo de corriente del estátor
- Detección de la pérdida de tensión
- Soportar un cortocircuito repentino durante un máximo de 10 segundos en AREP, PMG
- Supervisión de señales (registrador de eventos)

Los diferentes elementos de datos de medición, paradas y modos de regulación se pueden emitir en las 2 salidas digitales.

 Detección de tensión del alternador 		
	• Trifásico sin neutro, bifásico o monofá	sico con neutro
	 Rango trifásico 	0-530 Vca
	Consumo	< 2 VA
•	Medición de corriente del estátor con	el transformador de corriente
	Rango	0-1 A o 0-5 A
	Consumo	< 2 VA
•	Fuente de alimentación	
	• CA	
	 4 terminales para PMG, AREP, S 	HUNT
	Rango	50-277 Vca
	 Consumo máximo 	< 3000 VA
	CC (precarga no gestionada)	
	Rango	50-400 Vcc
	Consumo máximo	< 3000 VA
•	Excitación de campo	
	Nominal	0-5 A
	Cortocircuito	10 A máx.
	Resistencia del bobinado de campo	> 4 ohmios
•	Frecuencia	
	Rango	10-100 Hz
	-	

² La compensación de energía reactiva y la compensación de caída de línea no se pueden activar a la vez y se debe utilizar un transformador de corriente en ambos casos.

- Precisión de la regulación:
 - +/-0.25% del promedio de las tres fases con distorsión armónica menor del 5%
 - +/-0.5% del promedio de las tres fases con distorsión armónica hasta el 20% (armónicos asociados al tipo de carga de seis tiristores)
- Rango de ajuste de tensión: De 0 % a 150 % de la tensión nominal
- Rango de ajuste de estatismo: De -20 % a 20 %
- Protección de subfrecuencia: integrada, umbral ajustable, pendiente ajustable de 0,5 a 3 x V/Hz en pasos de 0,1 V/Hz
- Límite de excitación: ajustable mediante configuración en 3 puntos
- Entorno: temperatura ambiente de -40 °C a +65 °C, humedad relativa inferior al 95 %, sin condensación, montado en un armario o en una caja de terminales
- Parámetros del AVR establecidos con el software "EasyReg Advanced" proporcionado por Leroy-Somer
- Dimensiones:
 - Altura: 52,9 mm
 - Anchura: 125 mm
 - Longitud: 140 mm
- Montaje:
 - Separación entre orificios en la longitud: 115 mm
 - Separación entre orificios en la anchura: 100 mm
- Peso: 0,45 kg
- Conformidad con los estándares:
- EMC: IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
- Humedad: IEC 60068-1 y la prueba conforme a IEC 60068-2-14
- Calor seco: IEC 60068-2-2
- Calor húmedo: IEC 60028-2-30
- Frío: IEC 600068-2-1

1.4. Dimensiones del AVR D350





1.5. <u>Dimensiones del AVR D350 y NFLink™</u>





1.6. Montaje

El D350 se monta en una parte mecánica de la caja de terminales o del armario con 4 tornillos M5 y con un par de apriete de 2,5 Nm.

1.7. Cableado



El regulador y sus conexiones no están aislados de las salidas del estator del alternador. Existe riesgo de descarga eléctrica. Todas las operaciones de cableado y conexión deben ser realizadas únicamente por personal calificado y con una máguina parada y desexcitada.

El D350 debe estar conectado a las diferentes señales de control, potencia y medición para poder llevar a cabo sus funciones de regulación.

1.7.1. Medición de tensión del alternador:



Ilustración 1: Detección de tensión del alternador

Los transformadores de tensión son obligatorios si la medición de tensión del alternador es superior a 480 Vca rms entre fases (530 Vca rms máximo durante 10 segundos o 277 Vca rms entre fase y neutro).



NOTA: La conexión de la medición de tensión del alternador debe coincidir con la fase de fijación del transformador de medición de corriente del alternador. Si no se sigue esta recomendación, la potencia reactiva se distribuirá de forma incorrecta al funcionar en paralelo entre alternadores.

NOTA 2: Si fuera necesario, consulte el apéndice para ver ejemplos de permutaciones del vector.

1.7.2. Entradas/salidas

El D350 está equipado con una entrada digital, una entrada analógica, una entrada de temperatura (PT100 o CTP) y dos salidas digitales. La siguiente ilustración muestra una visión general de estas entradas/salidas.



• Entrada PT100

Solo pueden utilizarse 2 cables Pt100:

Conexión	Diagrama eléctrico	
Sin compensación	PT100	0V RTD 0V

El rango de medición para estas entradas del sensor de temperatura oscila entre -50 °C y 250 °C. Se pueden definir dos umbrales: el umbral de alarma y el umbral de parada.

ATENCIÓN: La entrada del PT100 no está aislada.

• Entrada de PTC

Esta entrada permite utilizar un PTC que aumenta repentinamente cuando la temperatura alcanza un umbral. Se definen diferentes umbrales de resistencia para las configuraciones de 2 PTC, pero el usuario puede personalizar estos valores de acuerdo con estos sensores. La personalización se realiza mediante el software de PC Easyreg Advanced.



• Entrada analógica:

La entrada analógica puede configurarse en dos modos:



Esta entrada se define mediante su tipo de señal (potenciómetro o 0/10 V), además de sus límites máximo y mínimo.

ATENCIÓN: La entrada analógica no está aislada.

• Salida digital:

Cada salida digital es del tipo transistor de colector abierto. Cada una puede soportar una tensión máxima de 24 Vcc y un máximo de 60 mA.



Se configuran mediante un parámetro de origen (alarma, modo de regulación en curso, etc.) y su modo de activación: normalmente abierto (activo bajo) o normalmente cerrado (activo alto).

ATENCIÓN: Las salidas digitales no están aisladas. Tenga cuidado con el riesgo de polaridad inversa en la tensión, ya que podría provocar que la salida se corte.

• Entrada digital:

Cada entrada digital debe estar controlada por un contacto sin tensión.



Se configura mediante un parámetro de destino (control de un modo de regulación, arranque de motor, cambio a segunda configuración, etc.) y su modo de activación: normalmente abierto (activo bajo) o normalmente cerrado (activo alto).

ATENCIÓN: La entrada analógica no está aislada.

1.7.3. Fuente de alimentación y excitación



• Excitación:

Conexión	Diagrama eléctrico
	X1
	X2
	Z1
Excitación	Excit Z2
	F-
	Excit.+ F+

• Fuente de alimentación:

La etapa de potencia del D350 puede tomar diferentes tipos de fuente: shunt, GMP, AREP Esta etapa consta de diodos rectificadores, como se muestra en el siguiente diagrama eléctrico.



NOTA: Según la fuente de alimentación, se implementará un sistema adecuado de precarga con condensador para evitar posibles daños. Valor total del condensador: 330 µF. Corriente de precarga máxima de 2 A.

La tensión máxima de la fuente de alimentación es de 300 Vca entre cada uno de los puntos de conexión X1, X2, Z1, Z2.



Conexión	Diagrama eléctrico
Conexión SHUNT fase a neutro (tensión baja)	Diagrama eléctrico X1 X2 Z1 Z2
	⊃ > ≥ z F+

1.7.4. <u>Medición de corriente del alternador (transformador de corriente en paralelo):</u>



La corriente del alternador se puede medir en la fase U como se muestra en la siguiente ilustración.



1.8. Precauciones del cableado

Los cables nunca deben superar los 100 m de longitud. Para garantizar que se respetan las normas IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4, es obligatorio utilizar cables apantallados si se instala un D350 fuera de la caja de terminales.

El valor óhmico total del bucle del excitador (exterior y trasero) no debe superar el 5 % de la resistencia del excitador, independientemente de la longitud del cable.

El valor óhmico total de los cables del sistema eléctrico no debe superar el 5 % de la resistencia del excitador, independientemente de la longitud del cable.

Para su información, la resistencia a 20 °C en m Ω /m para cables de cobre es de aproximadamente:

Sección transversal (mm²)	Resistencia (mΩ/m)
1,5	13,3
2,5	7,98
4	4,95
6	3,3
10	1,91

Ejemplo de cálculo:

Para un excitador de 10 ohmios

- Resistencia máxima del cable = 0,5 ohmios (2 x 0,25 ohmios)
- Sección trasversal como función de la distancia entre el AVR y el alternador:

Distancia (m)	Sección transversal (mm²)
30	2,5
50	4
75	6
100	10

2. Instrucciones de funcionamiento

El AVR D350 tiene rangos de funcionamiento cuyos límites deben respetarse en todo momento. El cambio de los ajustes a tensiones o corrientes inapropiadas puede provocar la destrucción total o parcial del regulador y/o el alternador.

2.1. Descripción de los controles manuales y la señalización

El D350 está equipado con potenciómetros y LED que garantizan la interacción entre el regulador y el entorno.



2.1.1. Los potenciómetros

El potenciómetro VOLT está dedicado a la configuración de la tensión. Permite ajustar la tensión de salida del alternador en un rango predefinido, como por ejemplo 380 V-420 V. El potenciómetro VOLT se puede activar a través del software de configuración y, cuando se desactive, se ignorará cualquier operación en el potenciómetro.

El potenciómetro **STA** se puede asignar a la ganancia global del PID (a veces denominada Estabilidad) o a la compensación de energía reactiva. El software del PC permite seleccionar la asignación y el rango de variación.

2.1.2. <u>LED</u>

En la siguiente tabla se muestran los diferentes estados de los dos LED en relación con los eventos o las operaciones a los que están asignados.

Descripción	LED VERDE	LED ROJO
Funcionamiento normal	Encendido	Apagado
Pérdida de tensión de detección (1 s) Cortocircuito en el estátor (10 s)	Apagado	Parpadeo
Fallo de pérdida de detección Fallo de cortocircuito en el estátor	Apagado	Encendido
Sobrecarga y sobrecalentamiento	Encendido	Parpadeo
Comunicación NFC + generador parado	Parpadeo	Apagado
Mejora del firmware	Parpadeo	Parpadeo

2.2. Descripción de los modos de funcionamiento

Los diferentes modos de regulación que pueden configurarse dependen del funcionamiento del alternador (independiente, paralelo entre máquinas). En función de estos diferentes modos de funcionamiento, se deberá activar una determinada función.³ A continuación, se muestran los ejemplos más sencillos.

• Ejemplo n.º 1: El alternador solo está conectado a una carga (fábrica, iluminación, bomba, etc.)



- El AVR funciona solo en el modo de regulación de tensión.
- No es necesario medir la corriente del alternador. En este ejemplo, no se puede indicar ningún índice de potencia y no se puede habilitar la compensación de caída de línea ni el estatismo.
- La corrección del estatismo no es necesaria.
- La compensación de carga se puede habilitar en el caso de conexiones de larga distancia para garantizar que existe una tensión mínima en los terminales de carga.⁴
- La regulación de la corriente de campo es opcional. En este caso, la referencia debe establecerse de forma permanente para que coincida con la carga existente y no suponga riesgos de daño para la carga o la máquina (riesgo de sobretensión o subtensión y riesgo de sobreexcitación).

³ Los siguientes diagramas solo se ofrecen a título informativo y no tienen en cuenta los transformadores de detección de tensión.

⁴ En este caso, se necesita al menos un transformador de medición de corriente del alternador.

• Ejemplo n.º 2: El alternador solo está conectado a otros alternadores y a una carga (fábrica, iluminación, bomba, etc.)



- El AVR funciona solo en el modo de regulación de tensión.
- Para dividir la potencia reactiva de carga de forma equitativa entre todas las máquinas en funcionamiento, debe habilitarse el estatismo: caída de tensión según el porcentaje de carga reactiva nominal aplicada a la máquina. En este caso, la medición de corriente del alternador es obligatoria en la entrada de medición de corriente del alternador.
- NOTA: No es posible habilitar la compensación de carga si se activa el estatismo.
- La regulación de la corriente de campo es opcional. En este caso, la referencia debe establecerse de forma permanente para que coincida con la carga existente y no suponga riesgos de daño para la carga o la máquina (riesgo de sobretensión o subtensión y sobreexcitación).

3. Instrucciones de configuración

3.1. Software del PC

Todos los ajustes del D350 se pueden introducir usando el software "EasyReg Advanced" disponible para descargar aquí:

https://acim.nidec.com/generators/leroy-somer/downloads/softwares/easyreg-advanced.

Las páginas de ajustes de parámetros describen principalmente los parámetros del alternador, las regulaciones, los límites y los dispositivos de protección.

3.1.1. Instalación del software

EasyReg Advanced® es el software que debe utilizarse para configurar el regulador.

NOTA: Este programa solo es compatible con los ordenadores que dispongan del sistema operativo WINDOWS®, versiones Windows 7 y Windows 10.

Compruebe que cuenta con los derechos de "Administrador" para su terminal y, a continuación, ejecute el programa.

Paso 1: Elija el idioma de instalación

🌍 EasyregAdva	nced		
Choisi Choos	ssez la langue e a language		
	Français		
	Anglais		
Réalisé avec	WinDev	ОК 🗸 Аппи	

Paso 2: Elija el tipo de instalación:

- Instalación rápida: los archivos se copian automáticamente y se crea el directorio del software
- Instalación personalizada:
 - Elija el directorio de la instalación

💗 EasyregAdvanced - Se	etup wizard
	Version: 1.0.132.0 Welcome to the setup wizard of EasyregAdvanced This program will install EasyregAdvanced on your computer. We recommend that you close all the curent applications before running the setup program. The application will be installed in directory: C:\Program Files (x86)\EasyregAdvanced\
Powered by WinDev	← <u>P</u> revious <u>N</u> ext → Cancel O

• Tras elegirlo, haga clic en "Siguiente"

• Confirme la elección haciendo clic en "Instalar" si la ruta es la que se desea



Paso 3: Cuando se haya completado la instalación, podrá iniciar el software (casilla marcada por defecto) y crear los accesos directos. Haga clic en "Listo" para salir del menú de instalación.



Se creará un acceso directo en el escritorio:



3.1.2. Diferentes niveles de acceso de Easyreg Advanced

Hay dos modos disponibles:

Estándar: acceso de solo lectura a los parámetros.

Software access level	×
음 User 😨 Expert	
Standard mode only allows readir it's impossible to change the	ng data, m.
Monitoring	
Download data from regulator	
Open a file	
Change AVR 55 7	

 Experto: acceso completo a las diferentes funciones del regulador en modo de lectura y escritura.



3.1.3. Descripción de la barra superior y las pestañas

El software adopta la forma de una ventana única con una barra superior general y una zona inferior en la que se abren las subventanas.

s Main windows - [Settings]	-	- 🗆 ×
Home Communication Monitoring Windows Information		_ 8 ×
	Voltage	
General Setting Tool	Regulator status	

La barra superior consta de 5 pestañas:

• Pestaña "Home" (Inicio):



Pestaña "Communication" (Comunicación):



Descargar los parámetros del D350

NOTA: Antes de que se exporten los parámetros, se le pedirá al usuario que confirme y compruebe el estado del producto (regulación en proceso o no). Si la regulación está en curso, se volverá a pedir la confirmación.

• Grupo "Monitoring" (Supervisión):



• Grupo "Windows" (Ventanas):



• Grupo "Information" (Información):



El D350 está equipado con un temporizador de funcionamiento (en horas y minutos) al que se

puede acceder desde la ventana "About "", (Información sobre). La actualización del firmware también se puede realizar en esta ventana, como se muestra a continuación.

	1 About			×		
	LEROY	Module name: EasyRe Module version: 1.0.194	gAdvanced.exe			
	SOMER	Copyright:	Copyright © Leroy Somer 2017-2019			
		Web site: www.leroysor	ner.com			
		Product serial number:	21804000730			
		Application release:	0.7			
Mejora del firmware	> </th <td>Running hours (h.mn):</td> <td>2.10</td> <td></td>	Running hours (h.mn):	2.10			
	Check for Easyreg update Close					

NOTA: Este contador se actualiza cada 10 minutos y solo si se alcanza la referencia de regulación de tensión.

• Ventana "Regulator state" (Estado del regulador):

Voltage
Regulator status

3.1.4. Comunicación con el D350

La comunicación entre el D350 y el software del PC se establece a través del módulo NFLink. Cuando se establece la comunicación, aparece un mensaje de confirmación en la parte inferior izquierda del software del PC, como se indica a continuación.



3.1.5. Ventana "Configuration" (Configuración)

La ventana consta de varias páginas en las que se puede configurar el funcionamiento de todo el alternador. Para desplazarse por las diferentes páginas, use los botones "Anterior" o "Siguiente" o haga clic en la lista de páginas.

NOTA: Encontrará más información sobre estas páginas en la sección donde se describe cómo crear una nueva configuración rápida o personalizada.

• **Descripción del alternador**: esta página contiene todas las características eléctricas del alternador, así como los datos de la excitación de campo.

🗞 Settings		
Generator description	on	Next 🔶 🕨
Application name		Grid/Load
Generator data		5001 (0")
Rated voltage (V)	400,00	
Rated frequency (Hz)	50,00	
Rated power factor	0,80	
Rated apperant power (kVA)	350,00	
Rated nominal power (kW)	280,00	
Rated reactive power (kVar)	210,00	and seal in the seal
Rated current (A)	505,18	
Excitation data		
Field inductor resistance (Ohms)	12,30	
Shutdown field current (A)	0,00	
Rated field current (A)	5,00	

• **Cableado**: esta página contiene toda la información sobre el cableado del D350 para las entradas de mediciones (tensión y corriente del alternador). Cada vez que el cableado se modifica mediante la selección de un TT o un TC, el esquema cambia.

Settings	► E X
Generator PT Generator voltage connection 1: 2 Ph (V-W) Generator CT Global CT ratio Primary (A) 500,00 1,0 Temperature probe(s)	Stid/Lad Image: State of the st

Cuando el TC solo mide parte de la corriente total del generador, pulse el botón de ayuda para acceder al nivel avanzado de configuración del TC como se muestra arriba.

• **Fallos y protecciones**: Esta página contiene los ajustes de los parámetros para los dispositivos de protección proporcionados por el D350 (subtensión y sobretensión, temperaturas, etc.).

Prot	ections		▼ Previous Next → ▶	1 Fault res
achine fau	It Regulator fau	lt Power bridge Temperature protecti	ns Faults group	
	Under voltage fa	ult detected		
		Undervoltage % setpoint (%)	85,00 Auto-Reset	
	Activation	Undervoltage delay (s)	1,00 Action after fault 0: No action	
	Over voltage fau	It detected		
	Activation	Overvoltage % setpoint (%)	115,00 Auto-Reset	
	Activation	Overvoltage delay (s)	1,00 Action after fault 0: No action	
	Under frequency	fault detected		
		Underfrequency setpoint (Hz)	57,00 Auto-Reset	
	Activation	Underfrequency delay (s)	1,00 Action after fault 0: No action	
	Over frequency	fault detected		
	_	Overfrequency setpoint (Hz)	63,00 Auto-Reset	
	Activation	Overfrequency delay (s)	1,00 Action after fault 0: No action	

• **Modos de regulación**: esta página contiene todos los ajustes de los parámetros de regulación: regulaciones activas, referencias y sus ajustes.



• Ajustes del PID: esta página contiene todos los valores de los ajustes del PID.

🗞 Settings	
PID settings	✓ I ← Previous Next → ▶
Voltage ProportionalField current9 0002 000Integral100Derivative900Gain100Image: Construction of the second of th	Grid/Load
C Bus votage compensation ?	

3.1.6. Crear una nueva configuración rápida



3.1.6.1. Paso 1: Selección del tipo de alternador

Seleccione el tipo de alternador de entre los que aparecen en la base de datos.



NOTA: Haga doble clic en la imagen para continuar con el proceso de configuración.

3.1.6.2. Paso 2: Definición de las características del alternador



Seleccione la longitud del núcleo del alternador

- Defina el tipo de excitación (AREP, SHUNT o PMG)
- Seleccione la frecuencia y el diagrama de conexión. La imagen de la derecha se actualiza de acuerdo con la selección del usuario
- Seleccione la tensión nominal y la clase térmica
- A continuación, haga clic en "Siguiente"

3.1.6.3. Paso 3: Cableado

Writing Generator PT Generator Voltage connection 1: 2 Ph (V-W) 1: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:	Settings	
Generator PTGenerator voltage connection0: 2 Ph (U-W)2: 2 Ph (U-W)2: 2 Ph (U-V-W)0: 2 Ph (U-V-W)1: 2 Ph (U-V)0: 00: 0Temperature probe(s)	Wiring	🕶 🔀 🛠 Previous 🛛 Next 🗲 💽
Primary (A) Secondary (A) Phase shift (*) 500,00 1,0 0,0 2 Temperature probe(s)	Generator PT Generator voltage connection	Grid/Load
	Primary (A) Secondary (A) Phase shift (*) 500,00 1,0 0,0 1 Temperature probe(s) 1 1 1 1	
		v W

Si se utiliza un PT: Marque la casilla "Alternator PT" (PT del alternador) y rellene los parámetros principal y secundario del transformador de tensión.

Si se utiliza un TC: Marque la casilla "Alternator CT" (TC del alternador) y rellene los parámetros principal y secundario del transformador de corriente.





Regulación de tensión: La casilla está marcada por defecto. Ajuste la referencia de la tensión si es necesario.

Compensación de energía reactiva: Cuando se conecta un TC, es posible activar esta función y ajustar su valor.

Duración del arranque suave: Esta función se puede utilizar para garantizar un aumento gradual de la tensión.

Settings				
PID sett	tings			✓ ✓ Previous
	Voltage	Field current		Grid/Load
Proportional	9 000	2 000		
Integral	100	50		5001 (0")
Derivative	1 000	30		
Gain	200	100		
The second secon	oad you figuratio	r Con n configu	? 主 inue ration in mode	

3.1.6.5. Paso 5: Carga de la configuración

Haga clic en "**Upload your new configuration**" (Cargar nueva configuración) para cargar la configuración en el regulador. En ese caso, los parámetros no rellenados se cumplimentarán con ayuda de la base de datos de Easyreg Advanced.

Al hacer clic en "**Continue the configuration in custom mode**" (Continuar la configuración en modo personalizado), el usuario accederá al modo de configuración que contiene todos los menús de los parámetros inicializados con los valores definidos en el modo de configuración rápida.

3.1.7. Crear una nueva configuración en el modo de personalización



Haga clic en "Nueva configuración":

NOTA: Como se ha indicado anteriormente, también es posible acceder a este modo al finalizar la configuración rápida.

En el siguiente diagrama se muestra la secuencia de los pasos de configuración:



3.1.7.1. Paso 1: Descripción del alternador

- Describa todas las características del alternador: tensión (en voltios), potencia aparente (en kVA), frecuencia (en Hz) y factor de potencia.
- Campos: la corriente nominal, la potencia reactiva y la potencia activa se calculan automáticamente.

Rated voltage (V)	400,00
Rated frequency (Hz)	50,00
Rated power factor	0,80
Rated apperant power (kVA)	296,00
Rated nominal power (kW)	236,80
Rated reactive power (kVar)	177,60
Rated current (A)	427,24

• Describa todas las características de la excitación de campo: resistencia del campo del excitador (en ohmios), corriente de campo de inactividad (en amperios) y corriente nominal de campo (en amperios).

Excitation data	
Field inductor resistance (Ohms)	15,54
Shutdown Field current (A)	0,50
Rated field current (A)	3,21

• Haga clic en el botón "Siguiente".

3.1.7.2. Paso 2: Cableado del AVR

El cableado debe ser el habitual de las conexiones entre el AVR y el alternador. A medida que progresa la configuración, el diagrama del cableado de la ventana de la derecha también cambia: representación del transformador de tensión o de corriente, número de conductores, etc.

- Transformadores de tensión de medición de tensión del alternador:
 - Si estos aparecen, seleccione la casilla. Es entonces cuando se pueden establecer los diferentes parámetros.
 - Indique la tensión primaria y la secundaria del bobinado (en voltios).
 - Indique el tipo de medición: entre fases o trifásica.

Generator PT	Generator voltage co	1: 2 Ph (W-V)	-	
Primary (V):	Secondary (V) 690,00	400,00	0: 2 Ph (W-U) 1: 2 Ph (W-V) 2: 3 Ph (U-V-W)	-

- Transformadores de corriente de medición de corriente del alternador:
 - Si estos aparecen, seleccione la casilla. Es entonces cuando se pueden establecer los diferentes parámetros.
 - Indique la corriente primaria y la secundaria del bobinado (en amperios).

Generator CT Primary (A)	150,00	Secondary (A)	1.0	Phase shift (°)	₹	Generator CT Sensing Sensing IN Primary (A) Sensing IN/2 Sensing IN/2 Sensing IN/4 Isolation CT Primary (A) Secondary (A) 1,00 1,0
						Results Primary (A) Secondary (A) 150,00 1,0 Valider ✓

NOTA:

- El valor de cambio de fase se establecerá durante las pruebas y la puesta en marcha. Se utiliza para compensar la diferencia de fase causada por los transformadores de tensión y de corriente.
- Cuando el TC solo mide parte de la corriente total del generador, deberá utilizar el modo de configuración avanzada del TC para completar la configuración.

3.1.7.3. Paso 3: Definición del límite de sobreexcitación

- Este límite se divide en 3 partes diferentes con 3 puntos que definen las áreas. Estos puntos se determinan según la capacidad de la máquina. Los valores de ajuste por defecto son:
 - Dos veces la corriente nominal de campo durante 10 segundos para el cortocircuito del estátor.
 - 1,5 veces la corriente nominal de campo para 10 segundos durante 120 segundos.
 - 1,1 veces la corriente nominal de campo para 10 segundos durante 3600 segundos.
- En cuanto la corriente de campo supera el valor de la corriente nominal, se activa un contador. La zona S1 "medición de corriente de campo x tiempo" (indicada abajo de color rojo) se compara con la zona "corriente de campo máxima x tiempo" (indicada abajo de color azul). Si S1 equivale a S2, el límite está activado y el D350 limita la corriente de campo al 99 % de la corriente nominal (lo cual provoca que, en este caso, no se rastree la referencia del modo de regulación en curso).



- Para proteger la máquina, si el límite está activado, solo es posible tener una corriente que supere el 99 % de la corriente nominal tras 24 horas.
- Haga clic en el botón "Siguiente".
3.1.7.4. Paso 4: Definición de la supervisión de la corriente del estátor

- Esta supervisión solo se puede activar en el modo de regulación de tensión y con un TC configurado para medir la corriente del estátor. Si no se ha configurado ningún TC, vaya al paso 5.
- Se divide en 3 partes diferentes con 3 puntos que definen las áreas. Estos puntos se determinan según la capacidad de la máquina. Los valores de ajuste por defecto son:
 - Tres veces la corriente nominal del estátor durante 10 segundos para el cortocircuito del estátor.
 - 1,5 veces la corriente nominal del estátor durante 120 segundos.
 - 1,1 veces la corriente nominal del estátor durante 3600 segundos.
- En cuanto la corriente del estátor supera el valor de la corriente nominal, se activa un contador. La zona S1 "medición de corriente del estátor x tiempo" (indicada abajo de color rojo) se compara con la zona "corriente del estátor máxima x tiempo" (indicada abajo de color azul). Si S1 equivale a S2, el límite está activado, el D350 activa el fallo de "sobrecorriente" y el LED rojo parpadea para indicar un funcionamiento anómalo.



• Haga clic en el botón "Siguiente".

3.1.7.5. Paso 5: Definición de los dispositivos de protección

Existen 3 tipos de dispositivos de protección:

- Fallos del generador
- Fallos del regulador
- Los umbrales de parada y de alarma de cada sensor de temperatura

Todas las protecciones tienen la misma arquitectura:

- Una activación de la protección
- Un umbral
- Un plazo

- Una acción para saber (o no) que el plazo se ha terminado. Esta acción se elige en una lista:
 - Sin acción: la regulación continuará
 - Regulación detenida: la excitación se detendrá
 - Regulación en el modo de corriente de campo en el valor de inactividad
 - Regulación en el modo de corriente de campo en el valor de corriente de campo antes del fallo: sin problemas en la regulación

Cada protección tiene una opción de reinicio automático:

- Si se selecciona esta opción: si el fallo desaparece, la regulación volverá al modo automático (modo de tensión o corriente de excitación)
- Si no se selecciona esta opción, se mantiene la acción elegida

A continuación, se muestra un ejemplo de sobretensión:

Over voltage fau	It detected			
_	Overvoltage % setpoint	115.00	Auto-Reset	
Activation	Overvoltage delay	1.00	Action after fault	0: No action

Cuando se produce este fallo, el fondo se vuelve de color verde claro.

Over voltage fau	It detected			
	Overvoltage % setpoint	115.00	Auto-Reset	
Activation	Overvoltage delay	1.00	Action after fault	0: No action

- **Subtensión y sobretensión:** Estas protecciones se pueden activar marcando la casilla "Activation" (Activación) y definiendo un umbral (con un porcentaje de la tensión nominal) y un plazo previo a la activación de la protección. En el siguiente caso:
 - El fallo de subtensión se activa si la tensión del generador es inferior al 85 % de la tensión nominal durante al menos 1 segundo. Este fallo solo se produce si se activa la regulación y se alcanza la rampa de arranque suave.
 - El fallo de sobretensión se activa si la tensión del generador es superior al 115 % de la tensión nominal durante al menos 1 segundo.

Under voltage fai	ult detected Undervoltage % setpoint Undervoltage delay	85.00 1.00	Auto-Reset	0: No action	1
Over voltage fau	<i>It detected</i> Overvoltage % setpoint Overvoltage delay	115.00	Auto-Reset	0: No action	1

- Subfrecuencia y sobrefrecuencia Estas protecciones se pueden activar marcando la casilla "Activation" y definiendo un valor de frecuencia y un plazo previo a la activación de la protección. En el siguiente caso:
 - El fallo de subfrecuencia se activa si la frecuencia del generador es inferior a 45 Hz durante al menos 5 segundos. Este fallo solo se produce si se activa la regulación.
 - El fallo de sobrefrecuencia se activa si la frecuencia del generador es superior a 55 Hz durante al menos 5 segundos.

Under frequency	fault detected Underfrequency setpoint	45.00	Auto-Reset		
Activation	Underfrequency delay	5.00	Action after fault	0: No action	•
Over frequency f	ault detected				
	Overfrequency setpoint	55.00	Auto-Reset		
Activation	Overfrequency delay	5.00	Action after fault	0: No action	-

• Fallo de arranque del motor: Esta protección se puede activar marcando la casilla "Activation" y definiendo un plazo. En el siguiente caso, el fallo se activa si la tensión del generador es menor que el valor de tensión definido al finalizar el plazo de 30 segundos.

30.0	Auto-Reset		
	Action after fault	0: No action	
	30.0	30.0 Auto-Reset Action after fault	30.0 Auto-Reset Action after fault 0: No action

Pérdida de detección: esta protección se puede activar marcando la casilla "Activation" y
definiendo un umbral de tensión con un porcentaje del valor de tensión definido del
generador, además de un plazo previo a la activación del dispositivo de protección. En el
siguiente caso, la parada se activa si la tensión del generador es inferior al 20 % del valor de
tensión definido tras 1 segundo.

Loss of sensing fault detected				
—	Lost of sensing %	20.00	Auto-Reset	
Activation	Lost of sensing delay	1.00	Action after fault	0: No action

 Desequilibrio de tensión: esta protección se puede activar marcando la casilla "Activation" y definiendo un porcentaje de desequilibrio de tensión, además de un plazo previo a la activación del dispositivo de protección. El cálculo del desequilibrio de tensión se realiza en función de la norma NEMA:

$$Unbalance \ percentage \ = \frac{Maximum \ generator \ voltage}{Average \ of \ generator \ voltage} \times \ 100$$

En el siguiente caso, el fallo se activa si el porcentaje de desequilibrio es de al menos un 20 % tras 1 segundo.

Unbalanced voltage fault detected					
Unbalanced voltage %	20.00	Auto-Reset			
Activation Unbalanced voltage delay	1.00	Action after fault	0: No action		

 Cortocircuito: esta protección se puede activar marcando la casilla "Activation" y definiendo un umbral de tensión mínimo del estátor con un porcentaje de la corriente nominal del generador, además de un plazo previo a la activación del dispositivo de protección. En el siguiente caso, la parada se activa si la medición de corriente del generador supera el 200 % de la corriente nominal del estátor tras 10 segundos.

Short circuit fault detected					
	Short circuit nominal stator current %	200	Auto-Reset		
Activation	Short circuit delay	10.00	Action after fault	0: No action	

• **Protección de temperatura:** estas protecciones se pueden activar marcando la casilla "Activation" y definiendo los umbrales de temperatura de la alarma y de parada. Las siguientes capturas muestran una vista general de un PT100 y un PTC.

PT100 fault PT Activation PT	F100 alarm temperature (°C) F100 temperature fault (°C)	155,00	Auto-Reset Action after fault	0: No action	•
PTC fault detected	PTC Value (Ohm) I PTC J PTC (serial)	1 220	Auto-Reset	0: No action	-

En la última página de protecciones, se pueden definir los grupos de fallos. De este modo, todos los fallos pueden agruparse y asignarse, por ejemplo, a una salida digital. En el siguiente ejemplo, el grupo 1 corresponde a fallos relativos a la tensión y el grupo 2 a los fallos de frecuencia.

Fault	Group 1	Group 2
Overvoltage fault class		
Indervoltage fault class		
Overvoltage fault class		
Inderfrequency fault class		
PT100 fault class		
PT100 KO (Open or Short Circuit) fault class		
PTC fault class		
loss of sensing fault class	International	
Short circuit fault class		
Jnbalance voltage fault class		
Notor start fault class		
Power bridge overload fault class		

• Haga clic en el botón "Siguiente".

3.1.7.6. Paso 6a: Configuración del comienzo suave de tensión

El aumento controlado de la tensión se efectúa a través de las funciones de comienzo suave y de comienzo en umbral.

-up Voltage Field Curent			
Ramp delay (s) Supply initial PWM (%)	10,0 25,0 ?	Setpoint	
✓ Start on Threshold (SoT) M	Node Active	Starting Excitation 10s	Time
Voltage Threshold (V)	100,0		
Initial PWM SoT (%)	5,0 ?		

- El **Ramp delay** (tiempo de rampa) corresponde al tiempo que se tarda en alcanzar la referencia de tensión (o la referencia de corriente de excitación) del generador. Si no es necesario un comienzo suave, ajuste este valor a "0".
- El **Supply initial PWM** (PWM inicial del suministro) permite inicializar correctamente el microcontrolador y los suministros internos del regulador. El valor por defecto es 25 %, pero se puede ajustar de acuerdo con el sistema de excitación y el tipo de generador.
- Start on Threshold (Comienzo en umbral) permite establecer un control de la acumulación de tensión. El PWM inicial es la proporción de tensión disponible (rectificada del suministro de CA de excitación) que se aplica al estátor del excitador hasta que la tensión alcanza el umbral de tensión predefinido. En el ejemplo anterior, el umbral es de 100 V y el porcentaje es del 5 %. Los diferentes pasos de la función se describen en la siguiente ilustración.



Ejemplo: umbral = 100 V; referencia de tensión = 400 V y comienzo suave = 10 s \rightarrow cuando se alcanza el umbral de 100 V, el regulador tardará 7,5 s más (=10 s* (400-100)/400) en alcanzar la referencia de tensión deseada.

• Haga clic en el botón "Siguiente".

3.1.7.7. Paso 6b: Regulación de tensión

• El **Setpoint source** (Punto de referencia inicial) se determina mediante la lista desplegable: mediante un valor fijo de la configuración o una entrada analógica con un rango por determinar o por un potenciómetro interno.

Start-up	Voltage	Field Curent			
Autor	Automatic Voltage Regulation				
Setpoin	t source				
Fixed a	setpoint in (configuration	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Fixed s	setpoint in o	configuration	N		
Analog) input		8		
Interna	I potentiom	eter			

• Si se selecciona la opción "Analog input" (Entrada analógica), la opción "Reference via analog input" (Referencia mediante entrada analógica) se activa más abajo. Seleccione la casilla de entrada analógica deseada, determine su modo (0/10 V o potenciómetro) y los valores de tensión al 0 % y al 100 %.

	🧿 Setpoint from a	analog input	^
	Analog Input configura	tion	
	Analog input 0/10	/	
	0% value	100% value	
Cursor —	360,00	440,00	
		▶	

NOTA: Moviendo el cursor, es posible visualizar los valores obtenidos en las curvas de subfrecuencia y de tensión que se muestran a la derecha.

• Los límites de esta referencia se deberían fijar en función de la capacidad de la máquina. En el siguiente ejemplo, la referencia de tensión mínima es el 90 % de 400 V (es decir, 360 V), y la referencia de tensión máxima es el 110 % de 400 V (es decir, 440 V).

Generator minimum vo 90,00	Itage reg reference (% of rated voltage)
Generator maximum v 110,00	oltage reg reference (% of rated voltage)
Generator voltage reg 400,00	ulation reference (V)

• Si se selecciona la opción "internal potentiometer" (potenciómetro interno), la página "Setpoint from internal potentiometer" (Referencia del potenciómetro interno) se activará más abajo. En ese caso, deberán introducirse los niveles de tensión de 0 % y 100 %.

ternal potentiometer 🔷 🔨
100% volue
440,00

• Si se utilizan una referencia fija o un potenciómetro interno, es posible combinarlos con la polarización de tensión a través de la entrada analógica Al1:

🥱 Setpoint adjustment		^
 Not Active Active 		
Voltage adjustment value (V)	0,0	
Analog Input configuration		
Analog input 0/10V	•	
Lower deviation (V)	Upper deviation (V)	
-50,00	50,00	

Con la configuración anterior, si la tensión de referencia es 400 V, la tensión de salida variará de 350 V a 450 V cuando la tensión de Al1 varíe de 0 a 10 V.

- **Subfrecuencia**: Estos dos campos se utilizan para establecer la caída de tensión como una función de la velocidad del alternador.
- Valor del punto de inflexión: Los valores típicos son 47,5 Hz para un alternador a 50 Hz; 57 Hz para un alternador con una frecuencia nominal de 60 Hz y 380 Hz para un alternador a 400 Hz.
- **Pendiente**: Ajustable de 0,5 a 3. Cuanto más alto sea el valor de la pendiente, mayor será la caída de tensión si la velocidad del motor de accionamiento desciende.

Underspeed			
Knee (Hz)	47.5	Slope (V/Hz)	1.0

• El trazado de la curva cambia como una función de estos dos valores.



 Compensación de energía reactiva: Seleccione la casilla correspondiente para habilitarla e introduzca un porcentaje de caída de tensión entre -20 % y +20 % (tenga en cuenta que los valores negativos corresponden a un aumento de la tensión). Esta función se utiliza principalmente en el caso de alternadores que funcionan en paralelo entre sí. Este valor es del 3 % por defecto.

Reactive droop compensation (%)	3.0
---------------------------------	-----

El trazado de la curva del estatismo cambia como una función de la tensión de referencia.



NOTA: Si se ha activado el estatismo, ya no es posible obtener la compensación de caída de línea.

- **Compensación de caída de línea**: Seleccione la casilla correspondiente para habilitarla e introduzca un porcentaje de cambio de referencia de tensión de entre -20 % y +20 %. Esta función, dependiendo de los kVA que proporcione la máquina, se utiliza principalmente para:
 - Aumentar la referencia de tensión en el caso de líneas de distribución especialmente largas.
 - Disminuir la referencia de tensión (con un porcentaje de hasta el -20 %) para equilibrar las cargas de las máquinas conectadas al rectificador (bus de CC).

~	Voltage line	droop	compensation	(%)	3.0
---	--------------	-------	--------------	-----	-----

El trazado de la curva de compensación cambia como una función de la tensión de referencia.



NOTA: Si se ha activado la compensación de carga, ya no es posible obtener el estatismo.

• Arranque del motor: Seleccione la casilla correspondiente para habilitar la función del motor de arranque y dar un porcentaje a la corriente nominal del estátor. Esta función se activa solo en el modo de regulación de tensión y permite limitar la corriente del estátor a un valor definido.

Motor start (% IStator nom) 150

Cuando el disyuntor entre el motor y el generador está cerrado, el D350 sigue regulando la tensión hasta que la corriente del estátor medida alcanza el valor límite. En este caso, el D350 regula la corriente del estátor. Cuando el motor alcanza su velocidad nominal, la corriente descenderá de forma natural y la tensión aumentará. Entonces, el D350 volverá al modo de regulación de tensión.

Para evitar y detectar un posible evento de mal arranque del motor, se puede establecer un plazo de entre 1 y 60 s en la página de dispositivos de protección. Si la tensión no alcanza el valor definido cuando el plazo finalice, el regulador responderá en función de la acción elegida, al igual que los otros fallos:

- Sin acción
- Se detiene la regulación
- Modo de regulación de la corriente de campo en el valor de inactividad
- Modo de regulación de la corriente de campo en el valor previo al fallo

Si el disyuntor del motor se cierra antes de recibir corriente, esta limitación tendrá prioridad y no se respetará el tiempo de rampa.

NOTA: Durante el arranque del motor, todos los demás fallos, limitaciones y protecciones (subtensión, sobretensión, supervisión del estátor, subvelocidad, subexcitación y sobreexcitación) están activados.

• MAC: Módulo de aceptación de carga

Esta función mejora la respuesta del generador mediante la reducción del valor definido de tensión para impactos de carga. Cuando la frecuencia medida del generador es inferior al ángulo de subvelocidad definido en la configuración (por ejemplo, 48 Hz o 58 Hz), la referencia de tensión se reduce hasta un valor definido (en el siguiente ejemplo, un 10 % por debajo de la tensión nominal).

Soft voltage recovery (s/%)	0.1
✓ L.A.M. (%)	
Attenuation coeff of nominal voltage (%)	10.0
Frequency stabilisation delay (ms)	50

- Si la frecuencia sigue disminuyendo, la tensión se regulará según la ley U/f.
- La recuperación suave de la tensión ayuda a la recuperación rápida del grupo: esta se da en segundos por el porcentaje de tensión nominal (s/%). Por ejemplo, el ajuste anterior significa que, si la frecuencia disminuye un 10 %, el tiempo de aumento progresivo será de 1 segundo (es decir, 0,100 s /% * 10 %). Tenga en cuenta que si la pendiente del aumento progresivo es mayor que la ley U/f, entonces se utilizará esta última para aumentar la tensión.
- El plazo de estabilización de la frecuencia corresponde al tiempo de espera antes de que el valor definido de tensión aumente gradualmente (según el aumento de la frecuencia).

• La siguiente ilustración muestra la información de funcionamiento del MAC.



- MAC autoadaptable: tiene la misma función que el MAC clásico descrito previamente. La diferencia reside en el hecho de que el porcentaje de caída de tensión ya no lo establece el usuario, sino que se adapta automáticamente al nivel de impacto de la carga. Por tanto, para cada impacto de carga:
 - El controlador mide la frecuencia de funcionamiento y calcula su derivada de forma constante.
 - A partir de este valor derivado, se calcula un coeficiente de atenuación (K) de la tensión según los parámetros configurados por el usuario. En el siguiente ejemplo, para una variación de frecuencia de 10 Hz/s, la caída de tensión aplicada será del 10 % de la tensión nominal.

Self-adaptive LAM (%)	
Reaction speed coefficient (Hz/s)	10.0
Attenuation coeff of nominal voltage (%)	10.0
Frequency stabilisation delay (ms)	50

Para cada impacto de carga, la atenuación de tensión se determina mediante la fórmula $\Delta U = K^*Ur$, donde Ur es la tensión nominal del alternador.

El plazo de estabilización de la frecuencia corresponde al tiempo de espera antes de que el valor definido de tensión aumente gradualmente (según el aumento de la frecuencia).

• Haga clic en el botón "Siguiente".

3.1.7.8. Paso 6c: Regulación de la corriente de campo (modo manual)

- Esta regulación se utiliza para controlar directamente el valor de la corriente de campo. Se utiliza principalmente durante la puesta en marcha o como modo alternativo si una medición en el AVR no es correcta (por ejemplo, la medición de tensión o de corriente del alternador).
- Tiene prioridad sobre el modo de regulación la tensión.

Start-up Voltag	e Field Curent
Field Current	Regulation

El punto de referencia inicial se determina mediante la lista desplegable:
Mediante un valor fijo en la configuración.

Setpoint source	
Fixed setpoint in config	uration 🔽
Min. excitation current	reference (% of rated field current)
0,00	1
Max. excitation curren	t reference (% of rated field current)
100,00	
Generator field curren 0,00	it regulation reference (A)

• Mediante una entrada analógica con un rango por determinar.



• Si se selecciona la opción "Analog input" (entrada analógica), la opción "Setpoint from analog input" (Referencia mediante entrada analógica) se activa más abajo. Seleccione la casilla de entrada analógica deseada, determine su modo (0/10 V o potenciómetro) y los valores de corriente de excitación al 0 % y al 100 %.

🍘 Setpoint from analog input		
Analog Input configuration		
Analog input 0/10V	•	
0% value	100% value	
0,00	2,50	
	•	

NOTA: Moviendo el cursor, es posible visualizar la referencia de la corriente de campo (línea azul) de la gráfica ubicada a la derecha de la forma.



• La función "Follower mode" (modo de seguimiento) permite usar la medición de la corriente de campo como referencia al cambiar de un modo de regulación a un modo manual. Esto evita posibles "saltos" visibles en la tensión de salida de la máquina.



3.1.7.9. Paso 7: Configuración de las ganancias del PID

• En el modo de configuración rápida, todos los parámetros del PID se configuran automática como se indica a continuación.

	Voltage	Field current
Proportional	9 000	2 000
Integral	100	50
Derivative	1 000	30
Gain	200	100
		1

De acuerdo con las aplicaciones, estos ajustes de fábrica se pueden configurar para lograr los rendimientos deseados en el generador.

 Si se utiliza un campo de tipo AREP o shunt, la tensión de la fuente de alimentación depende directamente de la tensión de los terminales del alternador. Como resultado, puede oscilar con la carga y, por tanto, influir en el comportamiento del PID. Para compensar estas oscilaciones, sería aconsejable seleccionar la casilla "VBus compensation" (Compensación del VBus). A continuación, se muestra un ejemplo de arranque de rampa con y sin compensación en el caso de un campo de shunt:



• En el caso de arranque de un motor de inducción, la ganancia de limitación de corriente debe ajustarse para garantizar una regulación estable de la corriente de excitación durante esta etapa de limitación.

Current limitaion gain	5	

• Haga clic en el botón "Siguiente".

3.1.7.10. Paso 8: Gestión de entradas y salidas

• Vaya a la página de E/S.

Inputs/Outputs			Previous Next	→ ▶
Analog Input				
	100% value			
Analog Input configuration	0,00	Analog Input destination		
Analog input 0/10V	•	None	•	
	0% value 0,00			
PT100/PTC Input				
Type of temperature sensor	_			
0: PT100	•			
Digital Input				
DI1 Active Logic		Digital Input destination		
Active low	•	None	•	
Digital Output source DO1 None Digital Output source DO2	•	DO1 Active Logic Active low DO2 Active Logic	•	
None	•	Active low	•	
Internals potentiometers				
	Upper value			
None	0,00			
Keactive droop (%Voltage reference) Voltage regulation overall gain	Lower value			
	0,00			
	Upper value	.e	**	
	0.00			
None	0,00			

- Las salidas digitales se pueden configurar definiendo la fuente, la activación (activo bajo = cerrado si la condición se ha cumplido, activo alto = salida abierta si la condición se ha cumplido).
- La asignación de los potenciómetros internos se efectúa en esta página.

3.1.7.11. Paso 9: Registrar evento

Settings *		
Log event		🔻 🛃 🗲 Previous 🛛 Next 🔸 🕨 🙆
☐ Short-circuit	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00 Event reset
☐ Under voltage	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
Cver voltage	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
T Unbalance voltage	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
Loss of sensing	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
Cver frequency	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
Main field overload	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
Main field overheating	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
T Stator overload	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
Stator overheating	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
F PT100 alarm	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
F PT100 Fault	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
F PTC Fault	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00
☐ Fault motor start	Event Counter	0 I Exc. during the last event 0,00

Para cada evento seleccionado, el contador correspondiente aumentará siempre que dicho evento aparezca y se registrará la corriente de excitación.

3.1.7.12. Paso 10: Configuración secundaria

Esta función se denomina habitualmente "función de conmutación a 50/60 Hz", pero ofrece muchas más opciones y funciones.

Second configuration Inving by DI1 Parameter 1 value Parameter 2 value 44 Parameter 3 value Parameter 4 value Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 8 value	8,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000	Parameter destination 1 V/Hz knee frequency Parameter destination 2 Generator voltage regulation reference Parameter destination 3 V/Hz slope Parameter destination 4 None Parameter destination 5 None Parameter destination 6 None
2nd configuration Driving by Dl1 Parameter 1 value 9arameter 2 value 9arameter 3 value Parameter 4 value Parameter 5 value Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 8 value	8,000 0,000 1,500 0,000 0,000	Parameter destination 1 V/Hz knee frequency ▼ Parameter destination 2 ▼ Generator voltage regulation reference ▼ Parameter destination 3 ▼ V/Hz slope ▼ Parameter destination 4 ▼ None ▼ Parameter destination 5 ▼ None ▼ Parameter destination 5 ▼ None ▼
2nd configuration Driving by DII ■ Parameter 1 value 44 Parameter 3 value Parameter 3 value Parameter 4 value Parameter 5 value Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 7 value Parameter 8 value	8,000 0,000 1,500 0,000 0,000	Parameter destination 1 V/Hz knee frequency ▼ Parameter destination 2 ▼ Generator voltage regulation reference ▼ Parameter destination 3 ▼ V/Hz slope ▼ Parameter destination 4 ▼ None ▼ Parameter destination 5 ▼ None ▼ Parameter destination 5 ▼ None ▼
Driving by DI1	8,000 0,000 1,500 0,000 0,000	Parameter destination 1 V/Hz knee frequency ▼ Parameter destination 2 ▼ Generator voltage regulation reference ▼ Parameter destination 3 ▼ V/Hz slope ▼ Parameter destination 4 ▼ None ▼ Parameter destination 5 ▼ None ▼ Parameter destination 6 ▼
Parameter 2 value Parameter 2 value Parameter 3 value Parameter 4 value Parameter 5 value Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 7 value	8,000 0,000 1,500 0,000 0,000	Vi/Iz knee frequency Image: Constraint of the second sec
Parameter 2 value 44 Parameter 3 value Parameter 4 value Parameter 5 value Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 7 value	0,000 1,500 0,000 0,000 0,000	Parameter destination 2 Generator voltage regulation reference Parameter destination 3 V/Hz slope Parameter destination 4 None Parameter destination 5 None Parameter destination 6 None
Parameter 2 value 44 Parameter 3 value Parameter 4 value Parameter 5 value Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 7 value	0,000 1,500 0,000 0,000 0,000	Parameter destination 2 Generator voltage regulation reference Parameter destination 3 V/Hz slope Parameter destination 4 None Parameter destination 5 None Parameter destination 6 None
Parameter 3 value Parameter 4 value Parameter 5 value Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 7 value Parameter 8 value	1,500) 0,000 0,000 0,000	Parameter destination 3 V/Hz slope Parameter destination 4 None Parameter destination 5 Parameter destination 5 Parameter destination 6 None V
Parameter 3 value Parameter 3 value Parameter 4 value Parameter 5 value Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 7 value Parameter 8 value	1,500 0,000 0,000 0,000	Parameter destination 3 V/Hz slope Parameter destination 4 None Parameter destination 5 None Parameter destination 6 None V
Parameter 4 value Parameter 5 value Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 7 value Parameter 8 value	0,000	Parameter destination 4 None Parameter destination 5 None Parameter destination 6 None
Parameter 4 value Parameter 5 value Parameter 5 value Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 7 value Parameter 8 value Parameter 8 value	0,000	Parameter destination 4 None Image: Constraint of the second se
Parameter 5 value Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 7 value Parameter 8 value	0,000	Parameter destination 5 Parameter destination 6 None
Parameter 5 value Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 7 value Parameter 8 value	0,000	Parameter destination 5 None Parameter destination 6 None
Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 8 value	0,000	Parameter destination 6
Parameter 6 value Parameter 7 value Parameter 8 value	0,000	Parameter destination 6
Parameter 7 value Parameter 8 value	0,000	None
Parameter 7 value Parameter 8 value		
Parameter 8 value		Parameter destination 7
Parameter 8 value	0,000	None
		Parameter destination 8
	0,000	None 🔽
Parameter 9 value		Parameter destination 9
	0,000	None
Parameter 10 value		Parameter destination 10
	0,000	None
Parameter 11 value		Parameter destination 11
	0,000	None
Parameter 12 Value		Parameter destination 12
0: 2 Ph (U-W)	·	Generator voltage connection
Parameter 13 Value		Parameter destination 13
0: No		Threshold Start
Parameter 14 Value		Parameter destination 14
0: 0/10V	•	AIN1 Configuration
Parameter 15 Value		Parameter destination 15
		None
Parameter 16 value		Parameter destination 16
		None

- Active la configuración secundaria.
- Seleccione los parámetros que se verán afectados al cambiar a dicha configuración secundaria. En el ejemplo anterior, se define una nueva frecuencia de corte a 58 Hz, una nueva referencia de tensión a 480 V, la curva V/Hz se ajusta a 1,5 y la detección de tensión se realiza en las tres fases del generador.
- De vuelta a la página de E/S, se puede comprobar que la entrada digital DI1 está ahora asignada a esa configuración secundaria.

Active Logic	Digital Input destination	
Active low	 Second configuration enable 	

La activación de DI1 activa la conmutación a la configuración secundaria y su desactivación restablece la regulación a su configuración básica.

NOTA: La conmutación solo se tiene en cuenta al inicio de la regulación. Se ignorará cualquier activación o desactivación cuando el regulador esté en funcionamiento.

3.1.8. Ventana "Osciloscopio"

Esta ventana se utiliza para trazar de forma simultánea los valores de hasta 8 parámetros.



3.1.8.1. Curvas

Cada curva se describe por: su color, su parámetro de origen y sus valores máximo y mínimo. Tiene su propio eje, que es del mismo color que la curva.



- Para cambiar el color:
 - Haga clic en el disco de color a la derecha del nombre de la curva y aparecerá una paleta predefinida.



- Haga clic en una de las opciones disponibles para elegir el nuevo color de la curva.
- A continuación, la ventana de selección de color se cierra automáticamente y el disco adopta el color seleccionado.

• Si desea configurar un color que no se encuentra en la paleta, haga clic en el botón "Other colors..." (Otros colores). La paleta se transformará. Mueva la cruz negra hacia el color seleccionado o rellene los cuadros de texto (cada valor entre 0 y 255) para definir los valores de color RGB. A continuación, haga clic en "Aceptar".



Nota: Cuando ya no quiera cambiar el color, simplemente haga clic fuera de la paleta. Se cerrará automáticamente.

• Seleccione un parámetro para trazarlo

- Haga clic en la casilla de selección.
 - Si la casilla ya estaba seleccionada, aparecerá un mensaje de confirmación. Al hacer clic en "Sí", se abre una ventana con la lista de parámetros.

L Oscillosc	ope *		×
?	Do you want o	change your p	arameter?
	Yes	No	

- Si la casilla aún no estaba seleccionada, se abrirá directamente la ventana con la lista de parámetros.
- Seleccione en la lista desplegable el parámetro que desea supervisar. Este parámetro puede ser un valor digital o analógico (por ejemplo, el modo de regulación).
- Haga clic en "Aceptar" para usar el parámetro seleccionado o en "Cancelar" si no desea realizar cambios.

Monitor settings	×
Parameter	
Range: (V)	
Min. 0	Max. 500

• Ajuste el rango del trazado: cambie los valores mínimos y máximos si fuera necesario. Estos valores se aplicarán y el trazo cambiará de escala en cuanto salga de una de las casillas y pulse la tecla "Intro" del teclado.

Instalación y mantenimiento

Regulador de tensión digital D350

O Curve 2[V	alue] 🔨 🔨
Voltage VW	· •
Minimum value	Maximum value
0	500

Cuando el monitor está encendido, el valor actual aparece entre corchetes.

3.1.8.2. Disparador

El disparador se utiliza para iniciar el funcionamiento del osciloscopio cuando el valor del parámetro elegido supere el valor introducido, ya sea por encima (flecha hacia arriba) o por debajo (flecha hacia abajo).



Seleccione la curva que causará la parada

- Haga clic en la casilla de selección.
 - Si la casilla ya estaba seleccionada, aparecerá un mensaje de confirmación. Al hacer clic en "Sí", se abre una ventana con la lista de parámetros.



- Si la casilla aún no estaba seleccionada, se abrirá directamente la ventana con la lista de parámetros.
- Seleccione en la lista desplegable el parámetro que desea supervisar. Este parámetro puede ser un valor digital o analógico (por ejemplo, el modo de regulación).
- Haga clic en "Aceptar" para usar el parámetro seleccionado o en "Cancelar" si no desea realizar cambios.

itor settin	gs			L	x
e					
ve2: Voltag	ge VW				
		ок	\checkmark	Cance	0
	re ve2: Voltag	re ve2: Voltage VW	re ve2: Voltage VW	re ve2: Voltage VW	re ve2: Voltage VW

- Introduzca el valor del umbral que se debe superar
- Elija la dirección de rebasamiento (arriba o abajo)
- Para ejecutar el disparador, haga clic en "GO"
- Para cancelar el disparador, anule la selección de la curva

3.1.8.3. <u>Cursores</u>

Hay dos cursores disponibles para consultar las curvas. La diferencia entre los dos valores de X (tiempo en segundos) e Y (valor de la curva) se muestra en la parte "Delta".

Curso	r	^
Cursor 1	x	22,39
_	Υ	406,30
Cursor 2		
	x	45,08
-	Y	391,60
Delta —		
	dx	22,69
	dy	14,70

Los 2 cursores se pueden mover de una curva a otra haciendo clic en el punto del cursor y arrastrándolo hasta la curva deseada. En el siguiente ejemplo, el cursor 1 se encuentra en la curva inferior y el cursor 2, en la curva superior.



3.1.8.4. Prueba temporal

La prueba temporal se utiliza para comprobar la respuesta del PID al cambiar la referencia de tensión.

Se divide en un máximo de 5 pasos, cada uno de los cuales puede tomar un valor de referencia diferente.

Los parámetros del PID se pueden cambiar directamente cuando se envía el comando.

• Haga clic en el botón "Start a transient test" (Iniciar prueba temporal). Se abrirá la siguiente ventana:

Referency	0	Step time	
Step 1	1,0 🔳		P 2100
Step 2	2,0		I 60
Step 3	0,0		D 15
Step 4	0,0		G 100
Step 5	0,0		
Referency	0		

- Para configurar la prueba temporal:
 - Elija entre 1 y 5 pasos haciendo clic en la casilla de selección correspondiente.
 - Para cada paso seleccionado, defina el valor de referencia.
 - Defina el tiempo de referencia para cada paso seleccionado.
- Los valores del PID se pueden cambiar para ajustar las ganancias.

Cuando haya ajustado los parámetros, haga clic en "Aceptar".

A continuación, se iniciará la prueba. Los pasos en curso se muestran marcando la referencia de color verde.

Transie	ent test			^
Step 1	2	Ρ	2100	
Step 2	2.5	I.	60	
Step 3		D	15	
Step 4		G	100	
Step 5				
Stop th	e trans	ien	t test	Ľ

NOTA:

- Esta prueba se puede detener en cualquier momento haciendo clic en el botón "Stop the transient test" (Detener la prueba temporal). La pantalla volverá a la referencia original.
- Las pruebas temporales no se pueden realizar si una entrada analógica controla la entrada de referencia de control, dado que esta tiene prioridad.
- Durante esta prueba temporal, no se superan los límites máximos y mínimos definidos.

3.1.8.5. Apertura de la configuración de pantalla de un osciloscopio o una curva

El botón "Abrir" (carpeta amarilla) situado en la parte inferior derecha de la pantalla del osciloscopio se puede utilizar para abrir un archivo de configuración de la pantalla de este (curvas, valores mínimos y máximos, etc.).

Al hacer clic en la flecha situada a la derecha de la carpeta, también puede abrir un archivo guardado en formato ".csv". Tenga en cuenta que solo se pueden abrir los archivos que ha generado el software.



Cuando se abre una curva en formato ".csv", la configuración de la curva en curso se sustituye por la configuración de la curva guardada.

Se puede ampliar de dos formas:

- Haciendo clic en el área de trazado del osciloscopio.
- Usando la rueda del ratón: se modificarán los ejes X e Y.
- Pulsando el botón "X" del teclado y desplazando la rueda del ratón: solo se modifica el eje X, las escalas del eje Y permanecen igual
- Pulsando el botón "Y" del teclado y desplazando la rueda del ratón: solo se modifica el eje Y, las escalas del eje X permanecen igual.

3.1.8.6. Guardado de la configuración de pantalla de un osciloscopio o una curva

El botón "Guardar" (icono de disco) situado en la parte inferior derecha de la ventana del osciloscopio se puede utilizar para guardar un archivo de configuración de la pantalla de este (curvas, valores mínimo y máximo, etc.).

Al hacer clic en la flecha situada a la derecha de la carpeta, también puede guardar las curvas del osciloscopio como archivo ".csv".



3.1.8.7. Cambio del fondo del área de trazado

El color de fondo del osciloscopio se puede cambiar al negro haciendo clic en el cuadro blanco.



3.1.9. Ventana "Monitor"

Esta ventana se utiliza para configurar la pantalla de parámetros de diferentes formas (indicadores, gráficas, pantallas).

Se puede configurar por completo y se pueden añadir, mover, modificar y eliminar objetos.



3.1.9.1. Pantallas

Para añadir una pantalla nueva:

- Haga clic en el botón "Pantalla" para abrir una ventana.
- Seleccione en la lista desplegable el parámetro que desea supervisar. Este parámetro puede ser un valor digital o analógico (por ejemplo, el modo de regulación).

🧕 N	Ionitor settings
Pa	rameter
Ra	ottage VW
Min.	0 Max. 500
	OK 🗸 Cancel 🛇

• Haga clic en "Aceptar" para usar el parámetro seleccionado o en "Cancelar" si no desea realizar cambios.

• La pantalla se insertará en el monitor en la primera ranura libre (de izquierda a derecha y de arriba abajo).



3.1.9.2. Gráfica

Para añadir una gráfica nueva:

- Haga clic en el botón "Gráfica" para abrir una ventana.
- Seleccione en la lista desplegable el parámetro que desea supervisar. Este parámetro puede ser un valor digital o analógico (por ejemplo, el modo de regulación).

Monitor settings	x
Parameter	
Voltage VW	▼
Range: (V)	
Min. 0	Max. 500
	OK 🗸 Cancel 🛇

- Haga clic en "Aceptar" para usar el parámetro seleccionado o en "Cancelar" si no desea realizar cambios.
- El gráfico se insertará en el monitor en la primera ranura libre (de izquierda a derecha y de arriba abajo).

	Voltage VW	
	Lime (s)	
•	III	4 III

3.1.9.3. Indicadores

Para añadir un indicador nuevo:

- Haga clic en el botón "Indicador" para abrir una ventana.
- Seleccione en la lista desplegable el parámetro que desea supervisar. Este parámetro puede ser un valor digital o analógico (por ejemplo, el modo de regulación).

Instalación y mantenimiento

Regulador de tensión digital D350

🤨 Monitor settings	x
Parameter Voltage VW	▼
Range: (V) Min. 0	Max. 500
	OK 🗸 Cancel 🛇

- Haga clic en "Aceptar" para usar el parámetro seleccionado o en "Cancelar" si no desea realizar cambios.
- El indicador se insertará en el monitor en la primera ranura libre (de izquierda a derecha y de arriba abajo).



3.1.9.4. Cambio de tamaño de un objeto

Es posible cambiar el tamaño de las gráficas, los indicadores y las pantallas.

- Cambie al modo de edición haciendo clic con el botón derecho en la zona del monitor.
- Haga clic en "Edit mode" (Modo de edición).



• Vaya a la mitad de un lateral o a la esquina del diagrama: el cursor se convierte en una flecha doble.



• Haga clic, mantenga pulsado y arrastre hasta conseguir el tamaño deseado.

Salga del "Modo de edición" pulsando la tecla "Esc" o haciendo clic con el botón derecho en la zona del monitor y desmarcando la opción "Modo de edición".

3.1.9.5. Eliminar un objeto

Para eliminar un objeto (pantalla, gráfica, indicador, etc.):

- Cambie al modo de edición haciendo clic con el botón derecho en la zona del monitor.
- Haga clic en "Edit mode" (Modo de edición).

Delete
Edit mode

- Se mostrará una cuadrícula indicando la posición de varios objetos.
- Haga clic con el botón derecho en la pantalla que desee eliminar.
- Haga clic en "Eliminar".

	Delete
•	Edit mode
	Hide
	Restore the initial configuration

Salga del "Modo de edición" pulsando la tecla "Esc" o haciendo clic con el botón derecho en la zona del monitor y desmarcando la opción "Modo de edición".

3.1.9.6. Guardado de la configuración de un monitor

La configuración de un monitor se puede guardar para volver a usarla posteriormente. Haga clic en el botón "Guardar" y se abrirá una ventana. Asigne un nombre a la configuración del monitor deseado y seleccione "Guardar".



3.1.9.7. Apertura de la configuración de un monitor

Haga clic en el botón "Abrir" para recuperar la configuración de un monitor y se abrirá una ventana. Seleccione la configuración deseada del monitor y seleccione "Abrir".



3.2. Funcionamiento como AVR analógico

El D350 se puede utilizar como un AVR analógico simple. A continuación, se detallan las funciones disponibles que se pueden usar o ajustar sin necesidad de un ordenador.

3.2.1. Ajuste de la tensión

Como recordatorio, hay 2 potenciómetros disponibles en el D350.



El potenciómetro VOLT está dedicado al ajuste de la tensión. La configuración de fábrica por defecto permite ajustar la tensión de 300 V a 530 V como se muestra a continuación.

🏉 Setpoin	nt from inte	rnal pot	entiomet	er	^
Not ActActive	ive				
0% value	300,00 V		100% value	e 530,00	v
	Simulation	•		_	

Si se requiere una referencia de tensión más baja (por ejemplo 230 V), deberá utilizarse un puente entre los terminales **Al1** y **0V** como se indica a continuación.



3.2.2. Ajuste de la estabilidad

El potenciómetro STA está dedicado al ajuste de la estabilidad. Con los ajustes de fábrica, el giro hacia la izquierda corresponde a un rendimiento dinámico bajo y el giro completo hacia la derecha corresponde a un rendimiento dinámico alto. Por lo general, colocar el potenciómetro en la posición intermedia sirve para la mayoría de los casos.

3.2.3. <u>Compensación de energía</u>

Para el funcionamiento en paralelo entre generadores, la configuración predeterminada para la compensación de energía es del 3 %.



La configuración por defecto se realiza con un TC secundario de 1 A conectado en los terminales del AVR S1-S2.



NOTA: Si es necesario utilizar, por ejemplo, un TC secundario de 5 A, el D350 debe configurarse en consecuencia utilizando el cable de NFLink.

3.2.4. Conmutación 50/60 Hz

Esta funcionalidad permite cambiar fácilmente de 50 Hz a 60 Hz. En el D350, esto se puede realizar a través de la entrada digital denominada **DI1**, como se muestra a continuación.



De forma predeterminada, esta conmutación solo afectará al punto de inflexión del AVR y es responsabilidad del usuario ajustar manualmente la referencia de tensión para cumplir sus requisitos.

NOTA: Cuando se encarga el D350 con los alternadores de Leroy-Somer, es posible preconfigurar esta función de conmutación para satisfacer las necesidades del cliente. En ese caso, se pueden aplicar muchas personalizaciones, como el tipo de conexión, la referencia de tensión, el comienzo suave, el tipo de entrada analógica, etc.

3.3. Sugerencias y consejos

• Descarga y carga de la configuración



Las flechas hacia arriba y hacia abajo ubicadas en el menú de la barra superior de Easyreg Advanced permiten cargar la configuración en el D350 y descargarla del D350, aunque también se pueden utilizar los siguientes atajos de teclado:

- Cargar la configuración en el D350: F10
- Descargar la configuración del D350: CTRL+F10

• Carga de los parámetros de las partes en el regulador

Cuando se realizan cambios en el área delimitada, puede utilizar el botón de carga de los parámetros de las partes para cargar parámetros en el regulador. Los demás parámetros permanecen sin cambios.



3.4. Ventana de comparación

A esta ventana se accede haciendo clic en el botón que se encuentra en la barra superior de la página de inicio:



La "Comparación" se utiliza para:

Comparar la configuración del D350 con un archivo

• Haga clic en el botón "..." del archivo 1 para seleccionar el archivo de configuración.

Run the comparison betwenn the AVR and the file: ::\Users\mounie\Documents\FY18\DEVLPMENTS\AVF	File 1	C:\Configuration_1.350	 Compare
D350\LSA42.3 M7_20171109_1719.350	File 2		

- Haga clic en el botón "Run the comparison between the AVR and the file" (Iniciar la comparación entre el AVR y el archivo).
- Los parámetros modificados aparecen en la siguiente lista.

002.012Self-adaptive LAM Engine HelpNoYes002.013Motor StartNoYes003.001Voltage regulation proportional gain900035003.002Voltage regulation integral gain10035003.003Voltage regulation derivative gain100035003.004Voltage regulation overall gain15035003.005Current regulation integral gain5035003.006Current regulation integral gain5035	¢ ب م Unit
002.013Motor StartNoYes003.001Voltage regulation proportional gain900035003.002Voltage regulation integral gain10035003.003Voltage regulation derivative gain100035003.004Voltage regulation overall gain15035003.005Current regulation integral gain200035003.006Current regulation derivative gain5035003.007Current regulation derivative gain3035	
003.001Voltage regulation proportional gain900035003.002Voltage regulation integral gain10035003.003Voltage regulation derivative gain100035003.004Voltage regulation overall gain15035003.005Current regulation proportional gain200035003.006Current regulation integral gain5035003.007Current regulation derivative gain3035	
003.002Voltage regulation integral gain10035003.003Voltage regulation derivative gain100035003.004Voltage regulation overall gain15035003.005Current regulation proportional gain200035003.006Current regulation integral gain5035003.007Current regulation derivative gain3035	
003.003Voltage regulation derivative gain100035003.004Voltage regulation overall gain15035003.005Current regulation proportional gain200035003.006Current regulation integral gain5035003.007Current regulation derivative gain3035	
003.004Voltage regulation overall gain15035003.005Current regulation proportional gain200035003.006Current regulation integral gain5035003.007Current regulation derivative gain3035	
003.005 Current regulation proportional gain 2000 35 003.006 Current regulation integral gain 50 35 003.007 Current regulation derivative gain 30 35	
003.006 Current regulation integral gain 50 35 003.007 Current regulation derivative gain 30 35	
003.007 Current regulation derivative gain 30 35	
003.008 Current regulation overall gain 100 35	
004.001 Generator voltage regulation reference 400 0 V	V
004.002 Generator maximum voltage reg reference as a % of rated voltage 110 0 %	%
004.004 Generator field current regulation reference 1 0 A	A
004.005 Generator maximum excitation current reg reference as a % of rated IEX 100 0 %	%
004.009 Initial PWM 2 0 %	%
004.010 Voltage Threshold Start 100 0 Vac	Vac
004.011 Threshold Start PWM 2 0 %	%
004.012 Soft start time 10 0 s	s

- Comparar dos archivos de configuración
 Haga clic en el botón "…" del archivo 1 para seleccionar el primer archivo de configuración.
 Haga clic en el botón "…" del archivo 2 para seleccionar el segundo archivo de configuración.
 - Haga clic en el botón "Comparar" de la derecha.

File 1	C:\Configuration_1.350	 Compare
File 2	C:\Configuration_2.350	

• Los parámetros modificados aparecen en la siguiente lista:

م Paremeter Number م	¢ Parameter name β	¢ ۶ File 1 value ۶	¢ ۶ File 2 value ۶	ຸ ບnit ວຸ
011.004	Generator Current Range	1A	5A	
002.005	Line Drop Compensation Enable	Yes	No	
003.001	Voltage regulation proportional gain	1	9000	
003.002	Voltage regulation integral gain	1	100	
003.003	Voltage regulation derivative gain	0	1500	
003.004	Voltage regulation overall gain	100	150	
003.005	Current regulation proportional gain	1	2000	
003.006	Current regulation integral gain	1	50	
003.007	Current regulation derivative gain	0	15	
004.001	Generator voltage regulation reference	440	400	V
004.008	Line drop compensation as a % of rated voltage	3	0	%
004.012	Soft start time	0	10	s

4. APÉNDICES

4.1. Permutaciones del vector

Cuando el TC de medición de corriente del estátor está conectado, las permutaciones del vector pueden compensar la medición de la tensión y las estructuras del transformador de medición de corriente que generan un funcionamiento incorrecto de la compensación de energía reactiva. La siguiente tabla muestra los posibles cambios según la fase utilizada para el transformador de corriente de medición de corriente del estátor.

Posición del transformador de corriente de medición de corriente del estátor	Dirección de rotación del alternador (a/c IEC 60034-1)	Medición de tensión del alternador			
		Terminales del AVR	U	v	w
Fase U (estándar)	Hacia la derecha	Fases del alternador (medición trifásica)	U	V	W
		Fases del alternador (medición monofásica entre fases)	-	V	W
	Hacia la izquierda	Fases del alternador (medición trifásica)	W	V	U
		Fases del alternador (medición monofásica entre fases)	-	W	V
Fase V	Hacia la derecha	Fases del alternador (medición trifásica)	V	W	U
		Fases del alternador (medición monofásica entre fases)	-	W	U
	Hacia la izquierda	Fases del alternador (medición trifásica)	U	W	V
		Fases del alternador (medición monofásica entre fases)	-	U	W
Fase W	Hacia la derecha	Fases del alternador (medición trifásica)	W	U	V
		Fases del alternador (medición monofásica entre fases)	-	U	V
	Hacia la izquierda	Fases del alternador (medición trifásica)	V	U	W
		Fases del alternador (medición monofásica entre fases)	-	V	U

4.2. Prioridad de los modos de regulación



4.3. Diagramas eléctricos

4.3.1. <u>SHUNT</u>



4.3.2. <u>AREP</u>



4.3.3. PMG



4.4. Solución de problemas de fallos

4.4.1. Sin tensión


4.4.2. Tensión demasiado baja



4.4.3. Tensión inestable



4.4.4. Caída importante de la tensión en carga



4.4.5. Tiempo de respuesta demasiado largo



Servicio y asistencia

Nuestra red mundial de servicio de más de 80 instalaciones está a su servicio.

Esta presencia local es nuestra garantía para unos servicios rápidos y eficientes de reparación, asistencia y mantenimiento.

Confíe el mantenimiento y la asistencia de su alternador a los expertos en generación de energía eléctrica. Nuestro personal de campo está 100% cualificado y completamente capacitado para operar en todos los entornos y en todos los tipos de máquinas.

Como fabricantes de alternadores proporcionamos el mejor servicio, optimizando su coste.

Dónde podemos ayudar:



Contáctenos: Américas: +1 (507) 625 4011 **EMEA:** +33 238 609 908 Asia Pacífico: +65 6250 8488 China: +86 591 8837 3010 India: +91 806 726 4867



Escanee el código o visite:

service.epg@leroy-somer.com

www.lrsm.co/support





Connect with us at:

www.leroy-somer.com/epg

