

	en - Installation
	fr - Installation
	de - Einbau
	it - Installazione
	es - Instalación
	nl - Installatie

**PX-Brake Contactor**



Réf. 3809 - 03.2004/b



**CAUTION** : do not connect under voltage. Refer to the drive User Guide before commissioning.  
**ATTENTION** : procéder au raccordement hors tension. Se reporter à la notice Installation et mise en service pour la mise en œuvre du variateur.  
**VORSICHT** : die Verbindung muss bei ausgeschalteter Spannung durchgeführt werden. Siehe Getriebe-Handbuch zur Installation und Inbetriebsetzung des Getriebes.  
**ATTENZIONE** : il collegamento deve essere effettuato in assenza di tensione. Consultare il manuale di installazione e messa in servizio del variatore.  
**ATENCIÓN** : efectuar el conexionado sin tensión. Hacer referencia al manual de instalación y puesta en servicio del variador.  
**LET OP** : niet aansluiten onder spanning. Raadpleeg de installatie- en ingebruikstellingsnota voor het gebruik van de variator.

**1 - Characteristics - Caractéristiques - Merkmale - Caratteristiche - Características - Karakteristieken**

$U_{IN}$  : 48 - 480 Vac 1ph     $I_{max}$  : 1.25 A     $F$  : 50-60 Hz  
 $U_{OUT}$  : 0 /  $U_{IN}$

**2 - Installation - Mise en place - Aufstellung - Installazione - Instalación - Plaatsing**



**Locking - Verrouillage - Blockierung - Blocco - Bloqueo - Vergrendeling**

3

"clic"



**3 - Connecting - Raccordement - Anschluss - Collegamento - Conexionado - Aansluiting**



# PX-Brake Contactor

## 4 - Wiring diagram - Schéma de raccordement - Schéma de raccordement - Verbindungsschema - Schema di collegamento - Esquema de conexión - Aansluitingsschema

Dedicated digital output  
Sortie logique dédiée  
Zugeordneter logischer Ausgang  
Uscita logica dedicata  
Salida lógica dedicada  
Voorbehouden logische uitgang

